

K2 DURAFLEX uchwyt do gąbek polerskich



Uchwyt na rzep z gwintem M14 do tarcz polerskich

Indeks produktu: L600

Kod kreskowy: 5906534008398

Dane techniczne

Ilość w kartonie: 10

Zdjęcia

[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

Uchwyt służący do mocowania tarcz polerskich. Wykonany z elastycznego materiału, dzięki któremu pad ma cały czas kontakt z powierzchnią. Doskonale współpracuje z gąbkami i futrami polerskimi oraz materiałami ściernymi.

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/25482064?rel=0&startSlide=1

Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Jak odpowiednio dobrać pad polerski i pastę w zależności od rodzaju korekty lakieru [3/5]

[Czytaj więcej](#)

Polerowanie lakieru to najlepszy sposób na przywrócenie lakierowi blasku oraz usunięcie z niego rysek i hologramów. Do tego celu potrzebne są pady polerskie (gąbki polerskie) oraz pasty polerskie. Jak je dobrać, aby osiągnąć właściwy efekt podczas korekty lakieru? Wybór pada polerskiego z pastą polerską w zależności od agresywności. Jaki rozmiar pada polerskiego wybrać? Jaki wpływ ma rozmiar „pada” na jego agresywność? Kombinacja pada i pasty polerskiej. Jak dobrać pastę do pada polerskiego? Porysowana i pozbawiona połysku powłoka lakiernicza sprawia, że samochód zdecydowanie traci swój urok.

<https://k2.com.pl/blog/jak-dobrac-paste-i-pad-polerski/>

2. Jak zmierzyć grubość powłoki lakierniczej?

[Czytaj więcej](#)

Zmierzenie grubości powłoki lakierniczej niesie w sobie wiele korzyści. Pozwala m. in.

<https://k2.com.pl/blog/mierzenie-lakieru/>